

1 - PRÉPARATION DU CHANTIER

- Analysez l'ensemble des panneaux concernés.
- Établissez une nomenclature et nommez chaque panneau dont vous avez besoin, même les plus petits, par exemple : coque bâbord, cloison moteur, etc, ceci vous permettra de vous y retrouver facilement lors de la pose. Relevez les cotes, longueur/largeur et les inscrire sur votre nomenclature, **indiquez toujours en premier la longueur puis la largeur**, ce sera plus facile pour établir le plan de coupe.

2 - PLAN DE COUPE

- Augmentez les dimensions des panneaux de 5 cm tout le tour, lors de la pose vous disposerez alors d'une marge d'erreur dans l'alignement surtout pour les morceaux très longs comme les bordés ou du surplus nécessaire pour habiller un panneau de contreplaqué.
- Établissez votre plan de coupe.
- Le vaigrage est en 140 ou 145 cm de large selon la référence que vous avez choisie, il n'y a pas de sens, vous pouvez donc orienter les panneaux dans la longueur ou la largeur.
- Vous connaissez maintenant le métrage nécessaire, conserver bien votre plan qui vous servira pour la découpe des morceaux.

• **La suite est accessible aux clients ayant finalisé leur commande.**

• **Je vous conseille de ne pas démarrer le chantier, pour être plus précis, de ne pas déposer les "vieux vaigrages" tant que vous n'aurez pas reçu mes conseils complets.**

3 - PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Travaillez avec un éclairage**

4 - COUPE DU VAIGRAGE

5 - COLLE

6 - VAIGRAGE AU PLAFOND

7 - TOUR DE HUBLLOT

8 - VIS, BOULONS, ÉCROUS

9 - FILS ÉLECTRIQUES

10 - POUR UN RÉSULTAT PARFAIT

11 - VAIGRAGE FIXÉ SUR UN CONTREPLAQUÉ